

FAQ

Restaurar Backup

cuando se restaura una copia de backup en otro router distinto debemos resetear la mac de los interfaces del equipo Mikrotik. Para ello ejecutamos el comando

```
/interface ethernet reset-mac-address 0,1,2,3,4
```

Reset

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```

WoL

Para encender un equipo detrás de un router

```
tool wol interface=bridge1 mac=1C:69:7A:AE:A8:7E
```

Desbloquear SIM por errores en el PIN

Después de bloquear la tarjeta SIM, el desbloqueo debe de hacerse a través de **at-chat**

Check current PIN code status:

```
/interface/lte/at-chat lte1 input="at+cpin?"
```

If card is locked - unlock it by providing:

```
/interface lte at-chat lte1 input="AT+CPIN=\\"PUK_code\\",\\"NEW_PIN\\""
```

Referencias

- <https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE>

From:

<http://lcwiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://lcwiki.intrusos.info/hardware:mikrotik:faq>

Last update: **2023/03/09 12:36**



