

Carrier Aggregation

Miramos el monitor de la interfaz LTE y miramos que bandas tenemos disponibles en esa zona y nos dan más velocidad

Después tenemos que ejecutar el comando

```
/interface lte set band=3,7 name=lte1 network-mode=lte
```

donde 3 y 7 son las bandas que hemos escogido para este ejemplo

From:

<http://lcwiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://lcwiki.intrusos.info/hardware:mikrotik:ca>

Last update: **2023/07/06 08:36**

