fortigate, modem

Para poder ver la lista de modems 3G/4G soportados por el fortigate tenemos que activar el modem. Para ello teuna lista de modem sThis article describes how to view the 3G/4G supported modem list.

```
config sys modem
      set status enable
end
```

Para ver la lista de los modem en vamos a la interfaz gráfica **System → Network → Modem.**

Si no aparece hay que refrescar la página con CRTL+F5

Modem

Conexión backup con Modem

Referencias

- https://fortixpert.blogspot.com.es/search?q=modem
- http://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-system-administration-54/Advanced/Modem.htm
- https://fortixpert.blogspot.com/2014/04/nota-tecnica-configuracion-modems-usb.html
- https://www.fortinetguru.com/2017/03/fortigate-modem-compatibility-matrix/

From:
http://lcwiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
http://lcwiki.intrusos.info/hardware:fortigate:modem

Last update: **2023/01/18 13:36**